



舞台中心線

舞台照明分電盤
C型60Ax10
持込機器電源盤
1φ3ω 80KVA
加ロック1回線
C型60Ax6
D型20A(200V)x4

舞台照明分電盤
C型60Ax10
持込機器電源盤
1φ3ω 80KVA
加ロック1回線
C型60Ax6
D型20A(200V)x4

音響分電盤
C7オーム(30A)x2
平行コンセント(15A)x1

消火器

消火器

— ホリゾン幕ボタン
— 大黒幕ボタン
— 道具ボタン29
— 道具ボタン28

— アッパーホリゾンライトボタン
— 道具ボタン27
— 道具ボタン26
— 道具ボタン25
— 道具ボタン24
— 道具ボタン23
— 道具ボタン22

正面音響反射板

— 道具ボタン21
— サスペンションライト4
— 道具ボタン20
— 道具ボタン19
— 道具ボタン18
— 道具ボタン17

天井音響反射板

— サスペンションライト3
— 道具ボタン16
— 道具ボタン15
— 道具ボタン14
— 道具ボタン13
— 道具ボタン12
— 道具ボタン11
— 道具ボタン10
— 道具ボタン9

— サスペンションライト2
— スクリーン
— 道具ボタン8
— 道具ボタン7
— 道具ボタン6
— 道具ボタン5
— 道具ボタン4
— 重量ボタン

ブリッジ

— 道具ボタン3
— 道具ボタン2
— 道具ボタン1
— 引割線機
— 搬巻
— ウィング
— テイザー

— プロセアムライトボタン

15Aコンセント
2個付き

15Aコンセント
2個付き

手動起動弁

15Aコンセント
2個付き

空調吸込口

15Aコンセント
2個付き

音響仮設電源盤
1φ3ω 30KVA
加ロック付

15Aコンセント
2個付き

15Aコンセント
2個付き

水場

ワイヤラック

西1

東1

倉庫

倉庫