

# タクト鶴岡 大ホール 照明機材 一覧

大ホール 回路

2021年11月 時点

舞台上部					
名称	DMX No	数量	回路	最大容量	備考
第1ボーダーライト	No1~15	1			LEDフルカラー 1ブリッジ・1文字幕 共吊。吊り込み不可
第2ボーダーライト	No16~30	1			LEDフルカラー スクリーン下場 共吊。吊り込み不可
第1ブリッジライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout × 2(キャノン5pin)
調光ユニットA	No31~58	7	28	420A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
フレネル 1000wハロゲン		SS810/B	12		
平トツ 1000wハロゲン		FM810/B	12		
750w ソースフォー26°		SF-426	7		アイリス付
第2サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout × 1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No59~78	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
フレネル 1000wハロゲン		SS810/B	12		
平トツ 1000wハロゲン		FM810/B	12		
750w ソースフォー26°		SF-426	6		(センターの2台・アイリス付)
第3サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout × 1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No79~98	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
フレネル 1000wハロゲン		SS810/B	12		
平トツ 1000wハロゲン		FM810/B	12		
750w ソースフォー26°		SF-426	6		
第4サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout × 1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No99~118	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
フレネル 1000wハロゲン		FX-8	20		
平トツ 1000wハロゲン		CX-8	8		
プロセニウムサスペンションライト					15A平行2口1回路、20D型2回路。DMXout × 1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No205~212	2	8	120A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
調光ユニットB	No213~215	1	3	30A	1台あたり3口3回路、1回路15A 最大30A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
フレネル 1000wハロゲン		SS810/B	7		
平トツ 1000wハロゲン		CX-8	1		
舞台前部					
名称	DMX No	型番	数量		備考
トータルライト(上手・下手)					
基本吊無し					(舞台袖 移動型調光器にて使用時接続、片側3回路)
フロントサイドライト(上手・下手)					30A型2口 2回路、15A平行2口1回路、20D型2口2回路
平トツ 1000wハロゲン		FM810/B	32		片側:4台4色 16台
750w ソースフォー26°	No119~158	SF-426	4		片側:2台
750w ソースフォーzoom		sf-ZOOM	4		片側:2台
第1シーリングライト					
平トツ 1500w ハロゲン		FM815S/B	32		8インチ
750w ソースフォー10°	No159~192	SF-410	4		アイリス付
第2シーリングライト(上手・下手)					
750w ソースフォー10° (下手)	No193~198	SF-410	6		
750w ソースフォー10° (上手)	No199~204	SF-410	6		
反響板					
天井反響板ダウンライト	No285~348				LEDダウンライト /作業灯③
客電					
客席ダウンライト	No349~364				非常灯連動 DMX No.364
舞台床部					
名称	DMX No		回路	容量(1回路)	備考
下手フロアコンセント1~15	No217~231		15	20A	1ポケット:20C型3口3回路 × 5ポケット
上手フロアコンセント1~15	No235~249		15	20A	1ポケット:20C型3口3回路 × 5ポケット
下手ローホリコンセント1~9	No232~234、386~391		9	20A	1ポケット:20C型4口3回路 ④は純直 × 3ポケット
上手ローホリコンセント1~9	No250~252、392~397		9	20A	1ポケット:20C型4口3回路 ④は純直 × 3ポケット
名称	仕様	数量	回路	容量(1回路)	備考
舞台前フロアコンセント	純直・調光 切り替え可	2	6	20A	1ポケット:20C型3口3回路 × 2ポケット
舞台前ウォールコンセント	純直・調光 切り替え可	2	4	20A	1ポケット:20C型2口2回路 上下大臣に各1か所
舞台後フロアコンセント	DMXコンセント	2	2		舞台後方フロア 上下 DMXout キャノン5pin
2袖 純直フロアコンセント	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型1口1回路 舞台 上下
3袖 純直フロアコンセント	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型1口1回路 舞台 上下
コンセントボックス	純直・イーサネット回線	4	4	30A	1ポケット:30C型1口1回路、イーサネット3口 <前上下・奥上下>
客席内					
名称	仕様	数量	回路	容量(1回路)	備考
客席内ウォールコンセント	純直	2	4	30A	1ポケット:30C型 2口2回路 <1F 上手・下手>
オーケストラピット 舞台側	純直・イーサネット回線	2	2	60A	1ポケット:60C型 1口1回路 / イーサネット2口 × 2ポケット
オーケストラピット 客席側	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型 1口1回路 × 2ポケット
イーサネットコネクタ盤	イーサネット回線・平行	1	3	15A	イーサネット3口/15A平行2口1回路 (客席後方1F)
調光設備/その他					
名称	型番	数量			備考
調光操作卓	パレータスγ	1			プリセット3段80ch、サブマスター20本50ページ、DMX512 × 2系統 データ読書:フロッピー【コムス、ジャスキー可】
舞台袖操作卓		1			サブマスター20本50ページ、作業灯:1.2ボーダー、反射板、客席
ムービングライト操作卓	GMA2 Ultralight	1			4096パラメータ。6ユニバースDMX出力。
アルミ介錯棒		3			最小 3.4M 最長 7M

照明器具・備品

2021年11月 時点

常設 照明器具			
名称	DMX No	数量	備考
ローアーホリゾントライト	No270~284	1式	LED RGBWフルカラー 型番:NNQ37011
アッパーホリゾントライト	No255~269	1式	LED RGBWフルカラー 型番:NNQ36011
フォローピンスポットライト		3	2kwクセノンピンスポット 型番:2009SR/e
移動用照明器具			
名称	型番	数量	備考
ミニハロゲンフットライト(1)		7	85wミニハロゲン×12灯 1.8m 20c型プラグ 3回路
ミニハロゲンフットライト(2)		2	85wミニハロゲン×6灯 0.9m 20c型プラグ 3回路
ミニハロゲン花道用フットライト		4	85wミニハロゲン×12灯 1.8m 20c型プラグ 2回路 片側2台ずつ
フレネル			
500wハロゲン	SS605/B	2	20C型プラグ 6インチ
	ダンガン	8	20C型プラグ 松村 (旧会館備品)
1000wハロゲン	SS810/B	3	20C型プラグ 8インチ
	FX-8	9	20C型プラグ 松村 (旧会館備品)
平トツ			
500w ハロゲン	FM605/B	2	20C型プラグ 6インチ
1000wハロゲン	CX-8	13	20C型プラグ 松村 (旧会館備品) <上下スタンドに6台ずつ常設>
750w ソースフォー			
ソースフォー19°	SF-419	4	20C型プラグ
ソースフォー26°	SF-426	12	20C型プラグ
ソースフォー36°	SF-436	8	20C型プラグ
レンズチューブ	26°	18	
パーライト			
500w パーライト 5N		4	20C型プラグ (旧会館備品)
500w パーライト 5VN	PAR64 5VN	20	20C型プラグ
1000w パーライト 1N	PAR64 1N	24	20C型プラグ (内4台旧会館備品)
1000w パーライト 1M	PAR64 1M	24	20C型プラグ (内4台旧会館備品)
LEDライト			
LEDライト 4色フルカラー	Bold 18Q-IPZ	18	DMX512 5pinキャノン、4ch,7ch,10chモード。、2P平行
LEDムービングウォッシュライト	NICK NRG 1201	4	DMX512 5pin/3pinキャノン、制御チャンネル20、スピコン-2P平行
LEDムービングプロファイル	ROBIN DL4S Profile	4	
LEDストロボ	SOLAR ze/ETZ VN	4	単色
エフェクトマシーン			
1000W エフェクトスポットライト	EPD3	4	
	ディスクマシーン	4	ネタ: 雪・ぼたん雪・雨・荒雲・雲・水玉
	ダブルマシーン	4	ネタ: PND-100S・PND-107S・PND-108S
	2連スライドキャリア	4	ネタ: P4-100S・P4-102S・P4-103S・P4-104S・P4-109S・P4-111S
	先玉 4/6/8/10/12 インチ	各4	
	波マシーン	2	(旧会館備品)
	ミラーボール 1.5尺玉	2	ハンガー吊 (400φ×400φ)
	ミラーボール (楕円型)	1	(旧会館備品) 吊、置き兼用、松村制
備品			
名称	型番	数量	備考
スタンド	丸ベース型	22	
	三足キャスター付	8	
ベース	丸型	24	
トンボ	3連アーム	8	
バンドア	8インチ	24	
	6インチ	12	
ソースフォー備品	トップハット	24	
	ダブルゴボローテイラー	4	
	アイリスシャッター	12	
ボーダーハンガー		4	
自在ハンガー		4	
ケーブル			
名称	型番	数量	備考
20C-20C	1m	78	
	2m	28	
	5m	39	
	10m	28	
	17m	4	
30C-30C	5m	9	
	10m	3	
	20m	4	
60C-60C	10m	7	
20D-20D	5m	10	
30C-20C		20	
	2m	6	
20C二股		68	
30C二股		12	
20D二股		2	
平行延長ケーブル	1m	1	3芯コネクタ シングル
	3m	1	"
	5m	16	"
	10m	2	"
平行タップ(4口)	2m・3m	7	3芯コネクター
	5m	7	
	10m	3	
ブレーカー付き 20C-平行		22	3芯平行コネクタ
ブレーカー付き 30C-平行		26	3芯平行コネクタ
ブレーカー付 60C-30C	2M 30C側 ボックス	13	60C-30C ブレーカー付き 変換ボックス
スイッチ付 30C-平行×4	5M 平行側 ボックス	6	30C-平行 4股の変換ボックス
60C-30C ブレーカー無し		7	
60C-30C二股		5	
30C三股		3	

常設 照明器具			
名称		数量	備考
DMX 5pin ケーブル	2m	12	
	2.5m	19	
	3m	14	
	5m	10	
	10m	18	
	20m	10	
	50m	2	
DMX 3pin ケーブル	2m	5	
	5m	4	
	10m	2	
	20m	1	
DMX 5pin⇒3pin 変換		5	
DMX 3pin⇒5pin 変換		2	
スモークマシン	ROSCO 1200	1	リキッドは持ち込んでください